

ファーの3ポケットショルダーバッグ（レシピ）

ユサワヤ 商事株式会社無断転載を禁ず
※店頭での配布はしていません。

材料

ラビットファー 20×50cm
ベルトテープ 3×120cm
内袋布 110×50cm
マグネット 14mm×1組
パールタックオーガンジーテープ 1m35cm

※縫い代を 1cm つける

- 【1】内袋とポケット布2枚に接着芯を貼る。
- 【2】ファーとポケットを中表で縫い、縫い代をファー側に倒してステッチをかける。
- 【3】内袋にマグネットを付ける。
- 【4】内袋とファー本体を中表にして返し口を残して周囲を縫う。
- 【5】返し口より表に返しアイロンをかける。
- 【6】パールタックオーガンジーテープにベルトテープを4cm残して重ね周囲を縫う。
(オーガンジーテープは三つ折りにする)
- 【7】ファー本体にベルトテープをつける。
- 【8】外表にしてポケット布の長辺を半分に折って、中央を縫う。
- 【9】両脇のマチ布を中央で折り、外表で両脇を縫う。
(ポケット3つになる)
- 【10】ファーに凹のマグネットをつけてフタの内袋とマグネット周囲を星どめする。



