

## タテ型ハンドルポーチ（レシピ）

**ユサワヤ** 商事株式会社無断転載を禁ず

※店頭での配布はしていません。

※レシピを使用しての販売はお断りしております。

### 材料

表布50×50cm

裏布（フリル含）30cm×60cm

ファスナー20cm

プラスナップ1組 持ち手幅3cm×25cm

※縫い代1cmつける

- 【1】 フタ、表布、裏布に接着芯を貼り中表で縫い、返し口から表に返す
- 【2】 ポケット布に接着芯を貼り、本体表にポケットとフタを重ね、本体裏に持ち手を中表で重ねる。仮ステッチをかける
- 【3】 8×40cm断ち切りでフリルを作る。短辺1cmを内側に折りステッチをかける。長辺を半分に折って輪にし、20cmになるようにギャザーを寄せる。本体裏に仮ステッチをかける。
- 【4】 本体表にファスナーと裏布を中表で合わせて縫う。本体裏も同様に縫う。
- 【5】 本体と裏布を中表で合わせ、ファスナーを少し開けておく。裏布のみ返し口を残して縫う。
- 【6】 表に返して返し口をコの字閉じでとじる
- 【7】 ファスナーより裏布を中に入れてスナップをつける

