まるから四角のカードケース（25-47）

※単位：ｃｍ　※裁ち切り

材料

■ カットクロス　２枚
■ プラスナップ 13mm　１組

作り方

【1】 カットクロス 2 枚を 28×28cm の四角にカットする。
表布に接着芯を貼る。

【2】 中表に合わせ、直径 26cm の円でカットする。

【3】 返し口を 5cm 残し、周囲を縫う。
返し口から表に返し、アイロンで形を整える。
外周の 0.5cm 内側にステッチをかける。

【4】 円の中心から 5.5cm 両側に線を引き、外表に折る。

【5】 底から 8cm 上にステッチをかける。
ステッチした箇所を折り、両脇の際を縫う。

【6】 スナップボタンをつける。

【2～4】



【5】



※店頭での配布はしておりません。レシピを使用しての販売はお断りしております。
ユザワヤ 商事株式会社　無断転載を禁ず